



## Connessione uscite programmatore di camme

Lato programmatore di camme	Lato interfaccia	Descrizione
		
1	1	GND
2	2	n.c.
3	3	uscita 15 o 31
4	4	uscita 13 o 29
5	5	uscita 11 o 27
6	6	uscita 9 o 25
7	7	ingresso 24Vcc
8	8	uscita 8 o 24
9	9	uscita 6 o 22
10	10	uscita o 20
11	11	uscita 2 o 18
12	12	n.c.
13	13	GND
14	14	GND
15	15	uscita 16 o 32
16	16	uscita 14 o 30
17	17	uscita 12 o 28
18	18	uscita 10 o 26
19	19	ingresso 24Vcc
20	20	ingresso 24Vcc
21	21	uscita 7 o 23
22	22	uscita 5 o 21
23	23	uscita 3 o 19
24	24	uscita 1 o 17
25	25	GND

N.B.: Il numero dell'uscita varia a seconda del collegamento sul connettore 1-16 o 17-32; lo schema è valido solo per le linee DPS VEVB e DPS 16-C44