



## Connessione tra programmatore di camme e computer

Lato programmatore di camme 	Lato computer 	Descrizione
Carcassa	Carcassa	Schermo
3	2	RX
4	3	TX
2	6	DSR
7	7	RTS
8	8	CTS
1	5	GND